Stato di sistema

Il nodo **Stato di sistema** rappresenta un ingresso proveniente dallo stato di un oggetto di Sistema configurato nel Configurator. Può essere utilizzato, ad esempio, per ricevere un feedback proveniente da Sonos.

- **Stato di sistema:** definisce lo stato di sistema da leggere. Per modificare questa proprietà, fare clic sul pulsante situato a destra del relativo campo di testo.

From:
http://www.thinknx.com/wiki/ - **Learning Thinknx**

Permanent link:
http://www.thinknx.com/wiki/doku.php?id=it:lm_input_intstatus

Last update: **2026/09/16 12:43**