Integrazione MQTT

MQTT è un protocollo di messaggistica open standard per l'Internet of Things (IoT). È progettato come un sistema di trasporto **publish/subscribe** estremamente leggero, ideale per connettere dispositivi remoti con un footprint di codice ridotto e un minimo utilizzo della banda di rete (fonte: https://mqtt.org).

MQTT significa Message Queuing Telemetry Transport.

Gli elementi fondamentali di un sistema MQTT sono **client** e **server** (noti anche come **broker**).

I client si sottoscrivono a **topic** per pubblicare e ricevere messaggi. Ciò significa che un client può svolgere sia il ruolo di **sottoscrittore** che quello di **publisher**.

I server gestiscono i topic: ricevono le **sottoscrizioni** dai client, ricevono i messaggi dai client e li inoltrano agli altri client interessati in base alle loro sottoscrizioni.

Un server Thinknx può essere configurato come client MQTT, collegandosi a un broker/server esterno e sottoscrivendo uno o più topic, oppure come server MQTT, gestendo direttamente sottoscrizioni e distribuzione dei topic.



Figura: Panoramica MQTT

Client MQTT

Permette la configurazione del dispositivo Thinknx come client MQTT verso un broker esterno o verso quello interno. Per gestire messaggi MQTT, Thinknx dev'essere configurato come client, consentendo di leggere (input virtuale) e scrivere (output virtuale) valori associati a un topic, da usare nell'interfaccia utente o in altri oggetti del sistema. Per applicazioni più avanzate, i dati MQTT possono essere elaborati tramite un Data Format Editor. Thinknx supporta comunicazioni non criptate o criptate tramite TLS. La comunicazione criptata potrebbe non funzionare correttamente su modelli più vecchi di server Thinknx o con alcuni broker esterni.

- Local Broker Se True, utilizza il server MQTT interno. Se False, richiede la connessione a un broker MQTT esterno.
- **IP Port** Porta del broker MQTT. Porta predefinita: 1883.
- IP Address/Hostname Indirizzo IP del broker MQTT.
- Use Credentials Se True, usa username/password per la comunicazione client-server.
- **Username** Nome utente per la connessione MQTT.
- **Password** Password per la connessione MQTT.
- Secure TLS Se True, usa il protocollo crittografico TLS.
- Client Certificate Percorso del certificato digitale (*.crt).
- Client Key Percorso della chiave client (*.key).
- Virtual Inputs Subscribers MQTT.
- Virtual Outputs Publishers MQTT.

Input Virtuali (Subscribers)

Permette di sottoscrivere un topic e ottenere valori aggiornati associati ad esso. Il valore ricevuto può aggiornare l'interfaccia utente, essere utilizzato dal sistema o trasmesso al bus KNX.

- **Topic** Descrizione del topic da sottoscrivere.
- **Use Credentials** Se True, usa credenziali specifiche per la sottoscrizione.
- **Username** Username per autenticarsi.
- **Password** Password per autenticarsi.
- Data Format Input Editor per personalizzare il formato dei dati in ingresso.
- Send Trigger Specifica l'azione che avvia la comunicazione con il servizio esterno.
- Use KNX gateway Se abilitato, invia dati al bus KNX.
- **KNX value feedback group** Gruppo KNX a cui inviare il valore.
- KNX datatype Tipo di dato KNX da usare per l'invio.

Data Format Editor

Permette di configurare il formato dei dati in ingresso e la risposta.

- 1. Seleziona il tipo di formato dati ricevuto (XML, Stringa o JSON).
- 2. Configura il percorso corretto della risposta.
- 3. Converte il valore ricevuto nel formato corretto (Bit, Int, Double, Enum, String).

Output Virtuali (Publishers)

Permette di pubblicare valori dal server Thinknx verso un topic MQTT, valori che possono essere utilizzati da altri client MQTT. I valori possono provenire da gruppi KNX specifici.

- **Topic** Descrizione del topic da pubblicare.
- Send Trigger Specifica l'azione che avvia la comunicazione.
- Data Format Input Editor per personalizzare il formato dei dati inviati.
- Use KNX gateway Se abilitato, inoltra dati ricevuti al bus KNX.
- KNX value group Gruppo KNX che invoca il publisher.
- KNX datatype Tipo di dato KNX per l'invio.

Data Format Editor

Permette di configurare il formato dei dati inviati dal publisher.

- 1. Seleziona il tipo di dati inviati (XML, Stringa, Parameters, JSON).
- 2. Converte il valore inviato nel formato corretto (Bit, Int, Double, Enum, String).

Esempio 1: Thinknx Server come Client MQTT

In questo esempio viene usato un sensore di temperatura e umidità Shelly H&T che pubblica dati su un server MQTT esterno come Mosquitto, CloudMQTT o HiveMQ. Il server Thinknx, configurato come client MQTT, si sottoscrive ai topic temperatura e umidità e riceve i valori dal broker MQTT esterno.



Figura: Thinknx server come client MQTT

Configurazione Shelly H&T

- Connettiti all'hotspot Shelly e accedi all'IP predefinito 192.168.33.1.
- Attiva il Client Mode WiFi e inserisci le credenziali di rete WiFi.
- Vai in Advanced Developer Settings e abilita "Enable action execution via MQTT". Inserisci l'indirizzo IP del broker MQTT e la porta (predefinita: 1883).
- Inserisci eventuali credenziali di accesso al broker MQTT.

prova4

Enable MQTT			
Username:			
shellyHT			
Password:			
<u> </u>		Θ	
Server:			
192.168.3.120:1883			
Custom MQTT prefix:			
Use custom MQTT pref	ix		
Min reconnect timeout	Max reconnect timeout:	Keep alive:	
2	60	60	
 Clean Session 			
Retain			

Figura: Configurazione Shelly H&T

Configurazione Thinknx Configurator



- Vai in Sistema e aggiungi l'oggetto MQTT client.
- Imposta Local Broker su False, inserisci le informazioni del broker MQTT esterno.
- Aggiungi un Virtual Input per la temperatura. Topic: **shellies/shellyht**-<**deviceid>/sensor/temperature**.
- Apri Data Format Input, scegli "Stringa", convertila in "Double".
- Aggiungi un Valore Analogico, scegli "Oggetto di sistema", seleziona l'input virtuale creato.

Integrazione MQTT

al Inputs Editor		>
- 1-Shelly Temperature	ŝ <u>⊪</u> 2↓ □□	
	Virtual Input	Shelly Temperature
	Topic	shellies/shellyht-CA5629/sensor/temperature
	Use credentials	True
	Username	shellyHT
	Password	shellyHTpass
	Data Format Input	[Response: STRING]
	Send Trigger	On new value reception
	Use KNX gateway	Disabled
	Data Format Input	
	Open the data format editor to customize req	uest and response parameters
		V UB X Lance

Figura: Input Virtuale MQTT Client

Data Format Editor	\times				
RESPONSE					
Select Incoming Data Format Type					
String					
Process string as in					
O Get part using Regular Expression:					
 Get part as Substring 					
Start: O Index 0 At string:					
POST-PROCESSING CONVERSION					
Cast the value to: Data cleaning					
DOUBLE V m					
⊥ Test environment ✓ OK ¥ Cance	el				

Figura: Data Input Format

	ŝ≞ 2 ↓ 📼	
	Label	Indoor Temperature
	Visualization	Numbers
	Custom images	(Collection)
50.0°C	Send value	Disabled
	Max value	100
	Min value	0
	Factor	1
	Value	50
	Value analog text alignment	Right
	Unit of measure	°C
	Decimal digits	1
	Sign	Disabled
	Font size	30
>	Colour text	255,255,255
	Data Source	System Object
	System status	MQTT Client-ShellyHT-Shelly Temperature-Get last received value
	Scale	100
	Mirror	None
	Rotation	0
	> Position	568, 291
	Background visible	Disabled
	Hidden	Disabled

Figura: Visualizzazione temperatura Shelly

From: http://www.thinknx.com/wiki/ - Learning Thinknx

Permanent link: http://www.thinknx.com/wiki/doku.php?id=prova4

Last update: 2025/02/24 15:29

