XAND



Il nodo **XAND** invia il valore logico **1** all'uscita solamente quando tutti gli ingressi hanno lo stesso valore, quindi quando sono tutti uguali a **0** oppure tutti uguali a **1**.

Se gli ingressi presentano valori differenti, l'uscita assume il valore **0**.

Input 1	Input 2	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

From:
http://www.thinknx.com/wiki/ - **Learning Thinknx**

Permanent link:
http://www.thinknx.com/wiki/doku.php?id=it:lm_logic_xand

Last update: **2026/09/16 17:13**